

Чек-лист: Опалубка под фундамент — что проверить

Перед установкой

Определитесь, какую опалубку будете ставить: доска, фанера или аренда щитов.

Рассчитайте объём доски и крепежа под свои размеры.

Проверьте наличие стоек, ригелей, распорок.

Купите смазку (отработка, спецсостав) или плёнку.

Отбейте диагонали и уровень — перепады грунта в Казахстане бывают часто!

Подготовьте два уровня: длинный (1–2 м) и карманный.

При сборке

Щиты стоят ровно, без прогибов и «живых» мест.

Стойки через каждые 50–80 см.

Ригели соединяют щиты — не давайте щитам расходиться.

Распорки и подкосы закреплены.

Уклон и горизонтальность проверены длинным и карманным уровнем.

Перед заливкой

Щиты смазаны или обтянуты плёнкой — ничего не прилипнет.

Договоритесь с бригадой: **разгрузка миксера — только после вашей команды.**

Фотофиксация: зафиксируйте всё — щиты, стыки, крепёж.

Приготовьте вибратор или штыкование — не разбавляйте бетон лишней водой.

Во время заливки

Заливка идёт равномерно, без «кучи в одном углу».

После каждого миксера обходите периметр: проверяйте уровень и распорки.

Если «повело» — сразу ставьте подпорки.

После заливки

Не спешите снимать опалубку — минимум 3–5 дней летом или 7–10 дней весной/осенью.

Снимайте спокойно: начинайте с распорок и стоек, потом щиты.

Если бригада лезет ломami — значит, опалубка плохо смазана.

После снятия — фотофиксация по всему периметру.

Через неделю

Пройдитесь снова — проверьте, не появились трещины или сколы.

Сделайте новые фото.

Не засыпайте траншеи сразу — дайте бетону «дойти» на воздухе.

МОБИЛЬНЫЕ БЕТНОСМЕСИТЕЛИ С САМОЗАГРУЗКОЙ FIORI

Поставка из Италии, европейские комплектующие

Изготовление любого типа бетона по регламентированной процедуре, непосредственно на строительной площадке. До 100 куб.м. бетона за смену, из ваших материалов, с контролем рецепта и расхода материалов.

www.fiorigroup.kz

+7 (708) 421-72-91

+7 (708) 421-68-95